



Das **Fernkalibrier-Set**, bestehend aus einem **Fernkalibrieradapter** und einer **Fernkalibrier-Box**, dient zur vereinfachten Kalibrierung schlecht zugänglicher Transmitter z.B. ab Höhen von 3 Metern. Dazu wird die Kalibrierschnittstelle des Transmitters über ein Kabel (max. 20 m) zu einem leicht erreichbaren Ort am Boden geführt. Parallel zu dieser Leitung wird ein Schlauch zum Fernkalibrieradapter am Transmitter verlegt. Der Fernkalibrieradapter ist so konzipiert, dass die Umgebungsluft ungehindert zum Sensor gelangen kann, jedoch bei Begasung über den Schlauch direkt angeströmt wird. Der Service-Techniker kann jetzt das Prüfgas in den Schlauch leiten und sich mit seinem Laptop bequem mit dem Transmitter verbinden und ihn justieren, ohne mit großem Aufwand über Leitern oder Gerüste hoch zum Transmitter zu müssen.

